


# Montageanleitung / Gebrauchsanleitung Hängesystem Aufhänger zum Nageln und Dübeln




## Montieren der Bildhaken und Aufstecken des Bilderrahmens

Verwenden Sie pro Bilderrahmen immer zwei Aufhänger. Der Aufhänger kann mit zwei Nägeln oder einem Dübel mit Schraube befestigt werden. Die Aufhänger müssen in einem Abstand von etwa 15-20 mm zu den Rahmenecken an der Wand angebracht werden. Der Rahmen wird auf die nun an der Wand befestigten Aufhänger gesteckt. Die Ränder der Aufhänger passen genau in die umlaufende Nut des Bilderrahmens.


## Verwendung eines Adapterstücks

Ist der Aufhänger in den Rahmen eingesteckt, bildet er eine große Öffnung nach unten. Dieser kann zum Einhängen von handelsüblichen Haken an Schnüren oder Ketten der unterschiedlichsten Hängesysteme dienen. Hierzu den Aufhänger ganz in die Ecke des Rahmens schieben, dass dieser sicher sitzt und nicht durch den Haken ausgehebelt werden kann.



# Empfehlungen zum Aufhängen der Serien

Fast alle Serien bestehen aus gemischten Bildern im Hoch- und Querformat. Wir empfehlen diese versetzt aufzuhängen. Dabei orientiert man sich am besten an der Ober- und Unterkante der Rahmen. Wir empfehlen zwischen den Bildern einen Abstand von 5 bis 8 cm.



Für die Höhe der Bilder an der Wand empfehlen wir die durchschnittliche Augenhöhe von 160 cm als Ausgangslinie.  $\frac{1}{3}$  des gerahmten Bildes liegt über dieser Linie und  $\frac{2}{3}$  darunter.



Sind alle Bilder im Hochformat kann man als weitere Orientierungshilfe den Innenausschnitt des Passepartouts verwenden.

